

OSTRZEŻENIA:

UWAGA! WYŁĄCZNIE DO MONTAŻU PRZEZ OSOBY DOROSŁE!

Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować obrażenia dziecka. Przed użyciem należy usunąć i wyrzucić wszelkie plastikowe torby i inne opakowania (np. zapięcia, tasiemki mocujące itp.) i przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Należy zachować ostrożność, ponieważ przy używaniu rowerka wymagane są umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich. Nie zostawiaj dziecka bez opieki. Zawsze miej dziecko na oku. Rowerek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 1,5-5 lat, nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 1,5 roku życia. Nie nadaje się dla dzieci ważących więcej niż 25 kg.